



Quick Reference Notes - PRINT

簡易操作 - 列印

Revoria Press SC180

CONTENTS

目錄

1	Select Printer 選擇印表機	1
2	Configure Print Properties 設定列印內容	2
2.1	Basic 基本	2
2.1.1	Output Color 色彩模式	3
2.1.2	Output Paper Size 輸出紙張尺寸	3
2.1.3	Pages Per Sheet (N-Up) 多張合一 (N 合 1)	4
2.1.4	2 Sided Print 雙面列印	4
2.1.5	Booklet Layout 小冊子	5
2.1.6	Poster 海報	6
2.1.7	Job Type 工作類型	7
2.2	Tray / Output 紙盤/ 輸出	11
2.2.1	Paper Tray 選擇紙盤	11
2.3	Image Options 影像選項	12
2.3.1	Image Quality 影像畫質	12
3	Advanced Features	13
3.1	Paper Setting Wizard 紙張設定指南	13
3.1.1	Envelope / Labels / Heavyweight / Long Paper 信封/標籤/貼紙/厚紙/長尺寸紙張	13
3.2	Saved Settings 喜好設定	15

Scan QR Code OR Click here for more instruction.

請掃描 QR Code 或者點擊這裡查看更多使用說明。

For more online support information please visit

更多相關資料，請訪問以下網址：

<https://support-fb.fujifilm.com>





1 SELECT PRINTER 選擇印表機

1. On application's print setting screen, choose the appropriate printer from [Printer] list.
2. Click [Print] to send the print job, or click [Properties] to change print option.

** Screen varies if different application is used.


1. 在應用程式列印設定畫面，按【列印】開始列印，或按【內容】以設定列印選項。
2. 按【列印】開始列印，或按【內容】以設定列印選項。

** 留意因應不同應用程式顯示不同列印設定畫面。




2 CONFIGURE PRINT PROPERTIES 設定列印內容

2.1 BASIC 基本



- A 2.1.1 Output Color
- B 2.1.2 Output Paper Size
- C 2.1.3 Pages Per Sheet (N-Up)
- D 2.1.4 2-Sided Print
- E 2.1.5 Booklet
- F 2.1.6 Poster
- G 2.1.7 Job Type



- A 2.1.1 色彩模式
- B 2.1.2 輸出紙張尺寸
- C 2.1.3 多張合一 (N 合 1)
- D 2.1.4 雙面列印
- E 2.1.5 小冊子
- F 2.1.6 海報
- G 2.1.7 工作類型

2.1.1 Output Color 色彩模式

1. Under [Basic] tab.



2. Specify the output color.



[Color]: Printer automatically switches between color and black based on the colors used on each page.

[Black and White]: All colors including black will be printed in black.

1. 在【基本】分頁。



2. 指定輸出色彩。



【彩色】：印表機會依照各頁所使用的色彩，自動切換彩色和黑白。


【黑白】：所有色彩(包括黑色)將會以黑白列印。

2.1.2 Output Paper Size 輸出紙張尺寸

1. Under [Basic] tab.




2. Select output paper size.



1. 在【基本】分頁。





2. 選擇輸出的紙張尺寸。



2.1.3 Pages Per Sheet (N-Up) 多張合一 (N 合 1)

Pages per Sheet (N-Up) 多張合一 (N 合 1).

在一張紙上列印多頁。





1. Under [Basic] tab.

1. 在【基本】分頁。



2. Select [1], [2], [4], [8], [16] or [32] to print the selected number of pages on a sheet of paper.


2. 選擇【1】、【2】、【4】、【8】、【16】或【32】即可在一張紙上列印所選擇的頁數。



2.1.4 2 Sided Print 雙面列印

Under [Basic] tab.

在【基本】分頁。



[1 Sided Print]: Print on single page.

【單面列印】：僅在紙張的單面上列印。

[Flip on Long Edge]: 2-sided print as head to head.

【雙面列印·長邊釘裝】：雙面列印時會以紙張的長邊對正。

[Flip on Short Edge]: 2-sided print as head to toe.

【雙面列印·短邊釘裝】：雙面列印時會以紙張的短邊對正。

2.1.5 Booklet Layout 小冊子

Performs 2-sided printing and page allocation for printing a booklet in the correct page order.




1. Under [Basic] tab.




2. Select [Layout] at "Booklet".

** With Finisher D6 with Booklet Maker installed (optional), [Fold and Staple] and [Fold] option are available.



3. At "Output Paper Size" select the desired paper size.



執行雙面列印及頁面配置，以按照正確的頁面順序列印小冊子。



1. 在【基本】分頁。



2. 在「對摺 / 裝訂」中選擇【開啟】啟用小冊子功能。

** 安裝了 D6 騎馬裝訂檢集機 (選購)，可選擇 [對摺+裝訂] 或 [對摺]。



3. 在「輸出紙張尺寸」選擇所需要的紙張尺寸。



2.1.6 Poster 海報

Splits one page of print data into multiple sheets of paper and expands the printed image to fit the size of each sheet. It is used to create large posters, etc.



將一頁的列印資料分為好幾頁，並將列印的影像擴大符合每張紙的尺寸。用來製作大型海報等。



1. Under [Basic] tab.



1. 在【基本】分頁。



2. Select

[Booklet / Poster / Mixed Size Originals].

Booklet / Poster / Mixed Size Originals...


2. 選擇

【小冊子 / 海報 / 不同尺寸原稿】。

小冊子/海報/不同尺寸原稿(K)...

3. Select [Poster].

4. Choose the print size from [2x2], [3x3] or [4x4].



3. 選擇【海報效果】。

4. 選擇列印尺寸為【2x2】，【3x3】或【4x4】。




2.1.7 Job Type 工作類型

1. Under [Basic] tab.



2. Select Job Type.

Job Type



1. 在【基本】分頁。



2. 選擇工作類型。


工作類型(J)




Secure Print 機密列印

Stores a print job temporarily in memory to output at a convenient time with the control panel of the machine. This feature can be useful for printing confidential documents using a passcode.


1. Select [Secure Print].



2. Press .



3. Set a [User ID] (and [Password] if necessary) for the job then press [OK].
4. Configure other print properties if necessary and send out the print job.



此功能可供您將列印資料暫時儲存在本機，並從本機使用列印指令進行列印。此功能亦可供您設定密碼，有助於列印機密文件。

1. 選擇【機密列印】。



2. 按 .




3. 設定【使用者 ID】(如需要，亦可設定【機密列印密碼】)，然後按【確定】。
4. 視乎需要設定其他列印選項，並送出列印工作。




Retrieve Secure Print 列印機密文件

5. Press [Secure Print] button. Go to Step 6.
In absence of the button, go to Step 5a.
5. 按【機密列印】鍵。跳到步驟 6。
找不到這鍵，由步驟 5a 開始。




5.a. Press .

5.a. 按 .




5.b. Select [Stored Print Jobs].


5.b. 選擇【儲存文件】。




5.c. Select [Secure Print].




5.c. 選擇【機密列印】。




6. Select your User ID.



6. 選擇你的 User ID。




7. Enter password if you are asked to.




7. 輸入密碼，如沒有設定密碼，直接跳到步驟 8。



8. Select the document and press [Start].



8. 選擇要列印的文件，然後按【啟動】。



2.2 TRAY / OUTPUT 紙盤 / 輸出

2.2.1 Paper Tray 選擇紙盤

1. Under [Tray / Output] tab.



2. Select paper tray.



1. 在【紙盤 / 輸出】分頁。



2. 選擇紙盤。



2.3 IMAGE OPTIONS 影像選項

2.3.1 Image Quality 影像畫質

Specify the printing quality

1. Under [Image Options] tab.



2. Select image quality.




[Standard]: For speedy printing regardless of the image quality.

[High Quality]: For printing with the optimum resolution and gradation.

[High Resolution]: For printing fine text or line.

指定列印畫質

1. 在【影像選項】分頁。



2. 選擇影像畫質。



【標準】：不論影像畫質的快速列印。

【高畫質】：以最佳解析度及色階列印。

【超高畫質】：列印精細文字及細線條。

3 ADVANCED FEATURES

3.1 PAPER SETTING WIZARD 紙張設定指南

3.1.1 Envelope / Labels / Heavyweight / Long Paper 信封/標籤/貼紙/厚紙/長尺寸紙張

The paper settings wizard will guide you through 3 steps to adjust the settings when printing on special paper such as envelope/postcard.

通過三個簡單步驟，紙張設定指南指導您正確使用紙張尺寸/類型/方向以列印特別紙張，如信封/明信片等。


1. Under [Basic] tab.




1. 在【基本】分頁。




2. Press the [Paper Settings Wizard] to enable feature.




2. 按【紙張設定指南】，啟用功能。




3. Select Media Type: envelope, postcard, label or heavyweight paper, etc... Press [Next] button.



3. 選擇紙張種類: 信封、明信片、標籤貼紙或厚紙等，再按【下一步】。




4. Select document size, tray and type. Press [Next] button.




4. 選擇紙張尺寸、紙盤及種類，再按【下一步】。



5. Load the paper as shown in the image. Press [Finish] to reflect the settings in the driver.




5. 請如圖放置紙張。按【完成】以將設定內容反映於驅動程式。




3.2 SAVED SETTINGS 喜好設定

Frequently-used print driver settings can be saved.


1. Under [Basic] tab.




2. Select any print driver settings and then press [Register to Saved Settings] button.



3. Enter the name in the blank field.



4. Select options from [Saved Settings] list to retrieve the print drive setting.




喜好設定可以儲存常用的列印功能，不必在每次列印時重新指定設定。


1. 在【基本】分頁。



2. 選擇任何列印選項，之後按【登記至喜好設定】按鈕。



3. 在空格位置輸入喜好設定名稱。



4. 在【喜好設定】清單選擇所需設定。



Customer Support Center

2513-2513